

○ PCキャビネットの構成

- ・ PCキャビネットは、4つの部分に分かれています。
 - ① 天板
 - ② 収納棚（右側）
 - ③ 収納棚（左側）
 - ④ PCキャビネット（中央）



○ 天板

- ・ 天板は固定されていません。上に持ち上げると外すことができます。
- ・ 天板の背面には、ケーブル配線ダクトがあり各種ケーブルが格納されています。
- ・ 天板の下面奥側には、AC電源用のライティングレールとコンセントプラグが設置してあります。
- ・ コンセントプラグは、3ピンタイプが15個付いています。まだ、いくつか空い

ていますが、電流容量に限りがあるので、同時に使用する機材数については注意してください。



○ 収納棚（右側）

・ 収納棚（右側）には、次の機材が収納されています

- ① DVD プレーヤ
- ② 電話機（ファックス付き、親機）
- ③ ひかり電話ルータ（ネットワーク端末）
- ④ 無線 LAN ルータ
- ⑤ カラオケマイク

・ 収納棚（右側）は、天板と組み合わせる部品に隙間が設けられているので、配線を行う時など、前後左右にある程度スライドできるようになっています。



○ 収納棚（左側）

- ・ 収納棚（左側）には、次の機材が収納されています
 - ① スピーカアンプ
 - ② カラオケ本体
- ・ 収納棚（左側）は、コピー用紙、トナーなどを収納します
- ・ 収納棚（左側）は、天板と組み合う部品に隙間がありませんので、収納棚（右側）と違って天板との位置関係を動かすことはできません。



○ PC キャビネット

- ・ PC キャビネットには、キャスターが付いていますので、前に引き出すことができます。
- ・ 電源ケーブル、LAN ケーブル、HDMI ケーブルがつながっていますので、引き出す時には注意してください。



- ・ PC キャビネットには、次の機材が収納されています

- ① PC 本体
- ② 24 インチディスプレイ
- ③ 無線キーボード
- ④ 無線マウス



○ PC キャビネットの使い方（大型ディスプレイ使用）

- ・ PC キャビネットの PC は、大型ディスプレイの HDMI1 に接続されています。
 - ・ 大型ディスプレイで使用する場合は、次に手順で使用することができます。
- ① 前扉を開けて、無線キーボードと無線マウスを取り出す
 - ② 無線キーボードと無線マウスの電源を入れる
 - ③ 大型ディスプレイの電源を入れ、[入力切替]ボタンで、HDMI1 を選択する
 - ④ PC 本体の電源を入れる



⑤ 使い終わったら、無線キーボードと無線マウスの電源を切ってください

○ PC キャビネットの使い方 (24 インチディスプレイ使用)

・ 24 インチディスプレイで使用する場合は、次に手順で使用します。

① 前扉を開けて、24 インチディスプレイを取り出す

② 無線キーボードと無線マウスを取り出す

③ 無線キーボードと無線マウスの電源を入れる

④ PC キャビネットの背面扉を開けて、D-Sub 15pin ケーブルとディスプレイの電源ケーブルを取り出し、24 インチディスプレイに接続する



⑤ PC 本体の電源を入れる

⑥ 使い終わったら、無線キーボードと無線マウスの電源を切ってください